

Rev 41331-20110330



**10006 Santa Fe Springs Road** Santa Fe Springs, CA 90670 USA Hecho en China

### Manual del Operador y Instrucciones de Operación



**Mantenga estas instrucciones** 

Instrucciones Importantes de Seguridad son incluidas en este manual

7000 Vatios maximo / 6000 de vatios continuos

# GENERADOR PORTÁTIL

### Table of Contents

Introducción	
Generador de energía portátil	1
Accesorios	1
Este folleto	
Convenciones del manual	
Reglas de seguridad	
Controles y características	6
Generador	6
Panel de energía	7
Parts Included	8
Montaje	9
Retire el generador de la caja de embalaje	
Instale el juego de ruedas	
Instale la pata de apoyo	
Conecta la Batería	
Instale el parachispas10	ó
Agregue aceite al motor10	o
Agregue combustible1	1
Puesta a tierra1	1
Operación 12	2
Ubicación del generador 1	2
Protección contra sobretensión 1:	
Arranque del motor1	2
Conexión de las cargas eléctricas 1	
Parada del motor1	3
No sobrecargue el generador1	3
Capacidad1	
Administración de la energía1	
Tabla de referencia de vatiajes1	4
Operación a gran altura14	
Mantenimiento 1	
Mantenimiento del motor 1	
Aceite15	
Bujías15	
Filtro de aire 16	
Parachispas	
Limpieza16	
Ajustes	)
Programa de mantenimiento	
Mantenimiento del generador 10	0

Almacenamiento	18
Almacenamiento del motor	18
Almacenamiento del generador	18
Especificaciones	
Especificaciones del motor	
Especificaciones del generador	19
Combustible	19
Aceite	
Bujías	19
Espacio de la válvula	19
Diagrama de partes	20
Lista de partes	21
Diagrama de cableado	
Solución de problemas	25
Garantía	
Calificaciones de garantía	26
Garantía de reparación/reemplazo	
No devuelva la unidad al local de con	npra
Exclusiones de la garantía	26
Desgaste normal	26
Instalación, uso y mantenimiento	26
Otras exclusiones	
Límites de la garantía implícita y dar	ios
consecuentes	26
Información de contacto	27
Dirección	27
Servicio al cliente	
Servicio técnico	27
Notas	32

#### Introducción

Felicitaciones por la compra de un generador de Champion Power Equipment. CPE diseña y fabrica generadores basándose en especificaciones estrictas. Con el uso y mantenimiento debidos, este generador le brindará años de servicio satisfactorio.

Este Instructivo contiene instrucciones de seguridad e información importante. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIAS.

#### Generador de energía portátil

Esta unidad es un generador de corriente alterna (CA) accionado por un motor a gasolina de arranque eléctrico. Está diseñado para brindar energía eléctrica para iluminación, artefactos, herramientas y equipos similares.

#### **Accesorios**

Champion Power Equipment fabrica y vende accesorios diseñados para que usted aproveche al máximo su compra. Para averiguar más sobre nuestras cubiertas, cables eléctricos y juegos para tormentas, visite nuestro sitio web en

www.championpowerequipment.com

#### Este folleto

Se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la exactitud e integridad de la información contenida en este manual. Nos reservamos el derecho de cambiar, alterar y/o mejorar el producto y este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Anote los números de modelo y serie así como la fecha y lugar de compra para fines de referencia futura. Tenga esta información a mano cuando solicite partes y al hacer averiguaciones técnicas y de garantía.

Servicio técnico de Champion Power Equipment				
1-877-338-0999				
Número de modelo				
41331				
Número de serie				
Fecha de compra				
Lugar de compra				

### Convenciones del manual

Este manual usa los siguientes símbolos para diferenciar los distintos tipos de información. El símbolo de seguridad se usa con una palabra clave para alertarle de peligros potenciales al operar y poseer el equipo de energía.

Obedezca todos los mensajes de seguridad para evitar o reducir el riesgo de lesiones graves o letales.



#### 🔥 PELIGRO

PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones grave o letales.

#### ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o letales.

#### 🔥 PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

#### **PRECAUCIÓN**

PRECAUCIÓN se usa sin el símbolo de alerta para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede causar daños materiales.



Si tiene dudas sobre su generador, podemos asesorarlo. Llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999

#### Reglas de seguridad

#### ADVERTENCIA

Lea completamente este manual antes de operar el generador. El no seguir las instrucciones podría causar lesiones graves o letales.

#### ADVFRTFNCIA

El escape del motor de este producto contiene sustancias químicas que en el Estado de California se ha determinado que producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños en el sistema reproductor.

#### PELIGRO

El escape del generador contiene monóxido de carbono, un gas venenoso incoloro e inodoro. El respirar monóxido de carbono causará nausea, mareo, desmayos o la muerte. Si usted se siente mareado o débil, salga al aire fresco de inmediato.

Sólo opere el generador a la intemperie en un área bien ventilada

NO opere el generador dentro de ningún inmueble, armario ni compartimiento, garajes, sótanos y barracas, incluso en el compartimiento para generador de un vehículo recreativo. NO permita que las emanaciones del escape ingresen a una zona con poco espacio por las ventanas, puertas, orificios de ventilación u otras aberturas.

PELIGRO: Monóxido de Carbono. Se opere el generador dentro se causa muerte en minutos.

#### PELIGRO

Las partes giratorias pueden enredarse en las manos, pies, pelo, ropa o accesorios,

lo cual podría causar amputaciones traumáticas o lesiones graves.

Mantenga las manos y pies lejos de las partes móviles.

Amárrese el pelo y quítese las joyas.

Opere el equipo con las protecciones en su lugar. NO use ropa holgada, cordones colgantes ni elementos que pudieran quedar atrapados.

#### PELIGRO

El generador produce voltaje poderoso.

NO toque los alambres pelados ni los tomacorrientes.

NO use cables eléctricos desgastados, dañados ni raídos.

NO opere el generador en clima húmedo.

NO permita que niños ni personas no calificadas operen ni den servicio al generador

Use un disyuntor diferencial con descarga a tierra (GFCI) en zonas húmedas y en áreas que contengan material conductor como plataformas

Use equipos de transferencia aprobados para aislar el generador de la red de distribución eléctrica y avise a la empresa de electricidad antes de conectar el generador en su sistema de energía.



#### 🔥 ADVERTENCIA

Las chispas pueden causar incendio o descargas eléctricas.

#### Al dar servicio al generador:

Desconecte el alambre de la bujía y colóquelo donde no haga contacto con ésta.

NO revise si hay chispa con la bujía retirada. Use probadores de chispas aprobados solamente.

#### ADVERTENCIA

Los motores en marcha producen calor. El tocarlos puede causar quemaduras graves. El material combustible puede incendiarse al hacer contacto.

NO toque superficies calientes.

Evite el contacto con gases de escape calientes. Deje que el equipo se enfríe antes de tocarlo. Mantenga al menos tres pies de espacio libre en todos los lados para garantizar un enfriamiento adecuado.

Manténgase a por lo menos cinco pies de todo material combustible.

#### PELIGRO

El combustible y sus vapores son altamente inflamables y extremadamente explosivos.

El fuego o una explosión puede causar quemaduras graves o letales.

El arrangue accidental puede causar enredos, amputaciones traumáticas o laceraciones.

#### Al agregar o eliminar combustible

Apaque el generador y deje que se enfríe al menos dos minutos antes de retirar la tapa del tanque de combustible. Afloie lentamente la tapa para liberar la presión en el tanque.

Llene o drene el combustible a la intemperie solamente y en una zona bien ventilada.

NO rebose el tanque de combustible. Siempre mantenga el combustible lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

NO encienda ni fume cigarrillos.

#### Al arrancar el generador:

NO intente arrancar un generador dañado. Cerciórese de que la tapa de la gasolina, el filtro de aire, la bujía, las líneas de combustible y el sistema de escape estén correctamente instalados.

Deie que el combustible derramado se evapore totalmente antes de arrancar el motor. Cerciórese de que el generador descanse nivelado en el suelo.

#### Al operar el generador:

NO mueva ni incline el generador durante la operación.

NO incline el generador ni permita que el combustible o el aceite se derramen.

#### Al transportar o dar servicio al generador:

Cerciórese de que la válvula de corte de combustible esté en la posición de cierre y el tanque de combustible este vacío. Desconecte el alambre de la bujía.

#### Al guardar el generador:

Guárdelo lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.



#### ADVERTENCIA

La retracción rápida del cable del arrancador tirará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted se imagina.

El arrangue accidental puede causar enredos, amputaciones traumáticas o laceraciones.

Ello podría causar fracturas óseas, magulladuras o torceduras.

Al arrancar el motor, tire lentamente del cable del arrancador hasta sentir resistencia, luego jálelo rápidamente para evitar contragolpes. NO arrangue ni detenga el motor con los dispositivos eléctricos enchufados.



#### 🗘 PRECAUCIÓN

Exceder la capacidad de funcionamiento del generador puede dañar tanto al generador como a los dispositivos eléctricos conectados al mismo

NO sobrecarque el generador.

Arrangue el generador y deje que el motor se estabilice antes de conectar las cargas eléctricas. Conecte el equipo eléctrico en la posición de apagado, y luego enciéndalo para operarlo. Apaque el equipo eléctrico y desconéctelo antes de detener el generador.

NO altere la velocidad controlada.

NO modifique en modo alguno el generador.



#### **▲** PRECAUCIÓN

El trato o uso indebidos del generador puede dañarlo, disminuir su vida útil y anular la garantía.

Sólo use el generador para las tareas para las cuales está diseñado.

Opérelo en superficies niveladas solamente. NO exponga el generador a condiciones de humedad, polvo o suciedad excesivos.

NO permita que ningún material bloquee las ranuras de ventilación.

Si los dispositivos conectados se sobrecalientan, apáguelos y desconéctelos del generador.

NO use el generador si:

Se perdió la salida eléctrica


El equipo emite chispas, humo o llamas

El equipo vibra excesivamente

### Controles y características

Lea el manual del propietario antes de operar el generador. Familiarícese con la ubicación y función de los controles y características. Conserve este manual como referencia para el futuro.

#### Generador




- **(1) Tanque de combustible** Tanque con capacidad de 6,5 galones.
- **(2) Válvula de combustible** Gire la válvula hasta la posición abierta "On" para suministrar combustible al motor.
- **(3) Estrangulador** Se usa para arrancar el motor
- **(4) Limpiador de aire** Protege el motor filtrando el polvo y las impurezas desde la entrada de aire.
- **(5) Arrancador** Se usa para poner en marcha el motor

- **(6) Sensor de aceite bajo** Detecta el nivel del aceite y apaga el motor si el nivel está demasiado bajo.
- **(7) Tapa de llenado de aceite** Revisa y llena el nivel del aceite del motor.
- **(8) Batería** Se usa para arrancar el motor.
- **(9) Panel de energía** Vea la sección "Panel de energía"

6

#### Panel de energía



- **(1) Interruptor de encendido** Coloque el interruptor en la posición de encendido "On" para arrancar el generador.
- **(2) Cortacircuito** Protege al interruptor de encendido contra sobrecargas eléctricas.
- **(3) Intelligauge** Medidor digital de tres modos para averiguar las horas de funcionamiento, el voltaje y la frecuencia en hercios.
- **(4) Interruptor de las luces** Controles para las luces de LED.
- (5) Traba de giro de 120 V 30 A protegida por un cortacircuito con dispositivo de reposición de 30 amperios. Este tomacorriente energiza cargas monofásicas de 120 voltios de CA y 60 Hz que requieren hasta 30 amperios o 3600 vatios de potencia.

- **(6) Traba de giro de 120/240 V 30 A** Protegido por un cortacircuito con pulsador de reposición de 30 amperios. tomacorriente energiza cargas monofásicas de 240 voltios de CA y 60 Hz requieren hasta 6000 vatios de potencia. 120 voltios de CA y 60 Hz que requieren hasta 30 amperios o 3600 vatios
- **(7) Cortacircuito** Protege al generador contra sobrecargas eléctricas.


de potencia.

- **(8) Doble de 120 V 20 A** protegido por cortacircuito con dispositivo de reposición de 20 A para operar cargas monofásicas de 120 voltios de CA y 60 Hz que requieren hasta 20 amperios o 2400 vatios de potencia.
- **(9) Terminal de puesta a tierra** Consulte a un electricista acerca de los reglamentos de puesta a tierra locales.

### Controles y características

#### Parts Included

Your Model 41331 Gasoline Powered Generator ships with the following parts:



Juego de ruedas	
Rueda maciza	2 piezas
Montura antivibración	2 piezas
Conjunto de mango	1 juego
Pata de apoyo	1 pieza
Pasadores de retención para mangos	2 piezas



lego de pernos	
Arandelas planas	2 piezas
Tornillos de cabeza y tuercas	10 juegos
Manguito de eje	2 piezas
Arandelas	4 piezas



Embudo para aceite 1 pieza Llave de bujías 1 pieza



Aceite 1 pieza Lámpara de mano, LED 1 pieza



Conjunto de parachispas
Parachispas
Cubierta del parachispas
Tornillos, arandelas de presión
1 pieza
2 piezas

### Montaje

Su generador requiere un poco de montaje. Esta unidad se despacha de fábrica sin aceite. Antes de operarlo se le debe dar servicio agregándole combustible y aceite.

Si tiene dudas acerca del montaje del generador, llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999. Tenga a mano su número de serie v modelo.

#### Retire el generador de la caja de embalaje

- Coloque la caja de embalaje en una superficie sólida y plana.
- Retire todo lo que viene en la caja excepto el generador.
- Corte cuidadosamente cada esquina de la caja de arriba a abajo. Doble cada lado a ras del suelo a fin de formar una superficie para instalar el juego de ruedas y la pata de apoyo.

#### Instale el juego de ruedas



#### 🔥 PRECAUCIÓN

El juego de ruedas no está diseñado para usarse en la vía pública.

Necesitará las siguientes herramientas para instalar las ruedas:


> Llave de 17 mm O llave ajustable (no incluido)

Llave de tubo con dado de 16 mm Alicate s(no incluido)

- Antes de agregar aceite al motor, incline lentamente el generador de modo que el lado del motor quede arriba.
- Pase el perno M10x125 por la arandela. el manguito y la rueda.
- Pase el perno por el punto de montaje en el bastidor.
- Afiáncelo firmemente con la tuerca M10.
- Repita los pasos 2-4 para fijar la segunda rueda.

#### Instale la pata de apoyo

Fije el montante de caucho antivibración en la pata de apoyo con un tornillo de casquete (M8x25) y una contratuerca (M8).



- 2. Fije la pata de apoyo en el bastidor del generador con los tornillos de casquete (M8x16) v las contratuercas (M8).
- Incline levemente el generador de modo que descanse sobre las ruedas y la pata de apovo.

#### Instale los mangos


- Forme fila el hovo inferior en el mango con el hovo inferior en el bastidor.
- Coloque una arandela plástica en el tornillo de tapa (M8x50) e hilo por el bastidor y el mango.
- Coloque una tuerca (M8) y arandela plástica y cerradura en el fin del cerrojo v abroche firmemente. HAGA no sobre aprieta la tuerca de cerradura.
- Envuelva la cuerda de retención alrededor del bastidor cerca del mango. Enhebre los alfileres de cerradura por el lazo en la cuerda de retención.
- Repita los pasos 1-4 para fijar la segunda mango.

#### Conecta la Batería

- Remueva el cobertor de protección del cable rojo de la batería.
- Conecte el cable rojo a la Terminal de color rojo de la batería usando el tornillo (M5x12) y asegúrelo con la rondana de presión (M<sub>5</sub>)
- 3. Repita el paso 2 para conectar el cable negro.

#### Instale el parachispas

Introduzca la pantalla del parachispas en la salida del silenciador. Afiance el parachispas colocando la placa protectora sobre el extremo de la pantalla con la inscripción orientada hacia afuera.



Afiance la placa protectora con los dos tornillos y arandelas de seguridad que vienen con el juego de parachispas.

#### **₽** NOTA

Las leyes federales y locales, así como los requisitos administrativos indican cuándo y dónde se requieren parachispas. Al especificarlos, los parachispas se requieren para operar este generador en plantaciones de bosques nacionales. En California, este generador no debe usarse en ningún terreno con árboles, arbustos o hierba si el motor no está equipado con un parachispas.

#### PRECAUCIÓN

La falta de instalar los parachispas puede dar lugar a un riesgo creciente del fuego.


#### Agregue aceite al motor



NO trate de encender o arrancar el motor sin antes haberlo llenado correctamente con el tipo y cantidad de aceite recomendados. Si el generador resulta dañado por no acatar estas instrucciones se anulará la garantía.

1. Coloque el generador en una superficie plana y nivelada.

2. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite para agregar el aceite.



- Agregue 1,16 cuartos de galón (1,1 L) de aceite y vuelva a colocar la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite. Vea "Especificaciones" para la recomendación del aceite basados en las condiciones de funcionamiento.
- 4. Revise diariamente el nivel del aceite y agregue según sea necesario.

#### **PRECAUCIÓN**

El motor viene equipado con una válvula de corte y se detendrá cuando el nivel del aceite en el cigüeñal esté por debajo del valor umbral.

### **₽** NOTA

Revise el aceite durante el período de rodaje. En la sección Mantenimiento encontrará los intervalos de servicio recomendados.

#### **₽** NOTA

El rotor del generador tiene un cojinete de bolas sellado y prelubricado que no requiere lubricación adicional durante su vida útil.

#### Agregue combustible

- Use combustible normal sin plomo limpio y nuevo de al menos 85 octanos.
- NO mezcle aceite con combustible.
- Limpie la zona alrededor de la tapa del tanque de combustible.
- Retire la tapa del tanque
- 5. Agregue lentamente el combustible en el tanque. NO lo rebose. Deje un espacio de aproximadamente ¼ de pulgada para la expansión del combustible.
- 6. Atornille la tapa del tanque y limpie con un paño todo el combustible derramado.

#### 📤 PRECAUCIÓN

Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo.

No mezcle el aceite con la gasolina. Llene el tanque hasta aproximadamente 14" de pulgada por debajo de la parte superior del mismo para permitir la expansión del combustible.

NO llene el tanque de combustible en interiores. NO llene el tanque de combustible cuando el motor esté funcionando o esté caliente.

NO rebose el tanque de combustible.

NO encienda ni fume cigarrillos al llenar el tanque de combustible.

#### Puesta a tierra

Para evitar descargas eléctricas el generador debe estar correctamente conectado a una puesta a tierra apropiada.



#### ADVFRTFNCIA

Si no se conecta a tierra correctamente, el generador puede causar descargas eléctricas.

En el panel de energía viene un terminal de puesta a tierra conectado al bastidor del generador. Para poner el generador a tierra en forma remota, conecte un alambre de cobre de grueso calibre (mínimo 12 AWG) entre el terminal de puesta a tierra del generador y una varilla de cobre enterrada. Le recomendamos encarecidamente que consulte a un electricista calificado a fin de garantizar el cumplimiento de los códigos eléctricos locales.

#### **Operación**

#### Ubicación del generador

Consulte a la autoridad local. En algunas zonas, los generadores deben inscribirse en la empresa de electricidad local.
Es posible que los generadores usados en obras de construcción estén sujetos a reglas y reglamentaciones adicionales.
Este generador debe mantenerse a por lo menos cinco pies de todo material combustible. Deje al menos tres pies de

menos cinco pies de todo material combustible. Deje al menos tres pies de espacio libre en todos los lados para permitir el enfriamiento, mantenimiento y servicio adecuados.

Coloque el generador en un área bien ventilada. NO coloque el generador cerca de orificios de ventilación o entradas donde las emanaciones del escape pudieran ingresar a zonas ocupadas o con poco espacio. Considere cuidadosamente las corrientes de viento y aire al ubicar el generador.

## Protección contra sobretensión

#### **PRECAUCIÓN**

La fluctuación de voltaje puede afectar el correcto funcionamiento de equipos electrónicos sensibles.

Los dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras y muchos artefactos programables usan componentes diseñados para operar dentro de un margen de voltaje estrecho y pueden resultar afectados debido a las fluctuaciones de voltaje momentáneas. Si bien no hay forma de prevenir las fluctuaciones de voltaje, usted puede tomar medidas para proteger los equipos electrónicos sensibles.

 Instale supresores de sobretensión enchufables con registro UL1449, CSA, en sus equipos electrónicos sensibles. Los supresores de sobretensión vienen en estilos de toma única o de múltiples tomas. Están diseñados para brindar protección contra casi todas las fluctuaciones de voltaje de corta duración.

#### Arranque del motor

- Cerciórese de que el generador esté en una superficie plana y nivelada.
- 2. Desconecte todas las cargas eléctricas del generador. Nunca arranque ni detenga el generador con los dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
- Gire la válvula hasta la posición abierta "On".
- 4. Mueva la palanca del obturador hasta la posición de obturación "Choke".
- 5. Gire el interruptor de encendido "On".
- 6. Encendido eléctrica: Gire el interruptor de encendido hasta la posición de encendido "Start". Si el motor falla de comenzar dentro de cinco segundos, soltar la llave y esperar por lo menos diez segundos antes procurar para comenzar el motor otra vez.
- 7. Encendido arrancador: Tire lentamente el cable del arrancador hasta sentir resistencia, luego jálelo rápidamente
- 8. A medida que el motor se calienta, mueva la palanca del obturador hacia la posición de funcionamiento "Run".

#### **NOTA**

Si el motor arranca pero no funciona, verifique que el generador esté en una superficie plana y nivelada. El motor está equipado con un sensor de aceite bajo, el cual impedirá que el motor funcione cuando el nivel del aceite esté por debajo del valor umbral.

## Conexión de las cargas eléctricas

- Deje que el motor se estabilice y caliente durante unos cuantos minutos después de hacerlo arrancar
- Enchufe y encienda las cargas monofásicas de 120/240 voltios de CA y 60 Hz.

NO conecte cargas trifásicas en el generador. NO conecte cargas de 50 Hz en el generador. NO sobrecargue el generador.

#### **₽** NOTA

Conectar un generador al tendido de su empresa de electricidad o a otra fuente de energía puede ser ilegal. Además, si se hace en forma incorrecta, esta acción podría dañar el generador y los artefactos, y usted o un empleado de la empresa eléctrica que pudiera estar trabajando cerca del tendido podría sufrir lesiones graves e incluso letales. Si planea hacer funcionar un generador portátil durante un apagón, avise inmediatamente a la empresa de electricidad y recuerde enchufar los artefactos directamente en el generador. No enchufe el generador en el tomacorriente del hogar. Ello podría crear una conexión al suministro de la empresa de electricidad. Usted tiene la responsabilidad de cerciorarse de que la electricidad del generador no sea retroalimentada hacia el tendido de la empresa de electricidad.

Si va conectar el generador al sistema eléctrico de un edificio, consulte a la empresa de electricidad o a un técnico calificado. Las conexiones deben aislar el suministro del generador del suministro de la empresa de electricidad y deben cumplir todas las leyes y códigos pertinentes.

#### Parada del motor

- Apague y desenchufe todas las cargas eléctricas. Nunca arranque ni detenga el generador con los dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
- 2. Deje que el generador funcione sin carga durante varios minutos para estabilizar las temperaturas internas del motor y el generador.
- 3. Coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado "Off".

4. Gire la válvula de combustible hasta la posición de apagado "Off".

#### No sobrecargue el generador

#### Capacidad

Siga estos pasos sencillos para calcular los vatios de funcionamiento y arranque necesarios para sus propósitos.

- 1. Seleccione los dispositivos eléctricos que planea hacer funcionar al mismo tiempo.
- 2. Obtenga el total de vatios de funcionamiento de estos artefactos. Ésta es la cantidad de energía que necesita para mantenerlos funcionando.
- 3. Identifique el vatiaje de arranque más alto de todos los dispositivos identificados en el paso 1. Sume este número a la cantidad calculada en el paso 2. El vatiaje impulsivo es la cantidad extra de energía que se necesita para arrancar algunos equipos eléctricos. Si se siguen los pasos descritos en la sección "Administración de la energía" se garantizará que arranque un solo dispositivo a la vez.

#### Administración de la energía

Use la fórmula siguiente para convertir voltios y amperios en vatios:

Voltios x amperios = Vatios

Para prolongar la vida útil del generador y los dispositivos conectados, siga estos pasos cuando agregue carga eléctrica:

- 1. Arranque el generador sin ninguna carga eléctrica conectada.
- 2. Deje que el motor funcione durante varios minutos para estabilizarlo.
- Enchufe y encienda el primer artefacto.
   Es más conveniente conectar primero el artefacto con la carga más grande.
- 4. Deje que el motor se estabilice.
- 5. Enchufe y encienda el segundo artefacto.
- 6. Deje que el motor se estabilice.
- Repita los pasos 5-6 para cada artefacto adicional.

#### **₽** NOTA

Al agregar cargas nunca exceda la capacidad del generador.

#### Tabla de referencia de vatiajes

Use la tabla para determinar los requisitos de vatiaje aproximados para su equipo.



Los vatios de arranque pueden exceder tres veces los vatiajes de funcionamiento. Los valores de la tabla siguiente son aproximados. En su herramienta o artefacto se indica el consumo de vatiaje real.

Artefacto	Vatios funcionamiento	Vatios arranque
Fundame	ntales	
Bombilla de 100W	100	
Refrigerador/congelador	1200	2400
Congelador	500	500
Bomba de sumidero	600	1800
Bomba de pozo, 1 HP	2000	4000
Calentador de agua	4000	
Sistema de seguridad	180	
Radio AM/FM	300	
Abridor de portón de garaje, 1/2 HP	500	600
Cargador de batería 12V DC	110	
Calefacción/en	friamiento	
Aire acondicionado, 12000 BTU	1700	2500
Ventilador	300	600
Ventilador chimenea, 1/3 HP	1200	2000
Electrodom	ésticos	
Microondas 1000W	1000	
Cocina eléctrica – Un elemento	1500	
Sartén eléctrica	1250	
Cafetera	1500	
Lavadora de ropa	1200	
Entretenin	niento	
Reproductor de CD/DVD	100	
Videograbadora	100	
Receptor estereofónico	450	
Televisor de 27"	500	
PC con monitor de 15"	800	
Obra		
Lijadora de banda de 3"	1000	1500
Esmeriladora de banco de 6"	700	1500
Sierra circular	1500	1500
Compresor de 1 1/2 HP	2500	2500
Recortadora de bordes	500	500
Taladro manual de 1/2"	1000	1000
Segadora	1200	1800
Rociador de pintura	600	1200
Sierra de mesa	2000	2000

#### Operación a gran alturae

La densidad del aire a elevada altitud es menor que a nivel del mar. La potencia del motor se reduce a medida que disminuyen la masa de aire y la relación aire-combustible. La potencia del motor y la salida del generador se reducirán aproximadamente un 3 1/2 % por cada 1000 pies de elevación sobre el nivel del mar. Esto es una tendencia natural y no puede cambiarse ajustando el motor. A altitudes suficientemente elevadas también pueden producirse altas emisiones de escape debido al mayor enriquecimiento de la relación aire-combustible. Entre otros problemas de elevada altitud pueden incluirse arranque difícil, mayor consumo de combustible y suciedad en las bujías.

Para solucionar problemas de elevada altitud que no sean la pérdida natural de potencia, Champion Power Equipment puede proporcionar un surtidor principal de carburador para elevada altitud. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener el surtidor principal alternativo y las instrucciones de instalación. Dichas instrucciones están disponibles también en el Boletín Técnico (Technical Bulletin) en el sitio web de Champion Power Equipment.

En la tabla siguiente aparece el número de parte y la altitud mínima recomendada para usar el surtidor principal de carburador para elevada altitud.

	Número de parte	Altitud
Surtidor principal estándar	ST188FD-1131000-17	4000 pies
Surtidor principal de altitud	188.131017.01	(1200 metros)



La operación con el surtidor principal alternativo a elevaciones inferiores a las mínimas recomendadas puede dañar el motor. Para operaciones a elevaciones inferiores, debe usarse el surtidor principal estándar. Hacer funcionar el motor con la configuración incorrecta a una altitud dada puede aumentar sus emisiones y disminuir la eficiencia y el rendimiento del combustible.

#### Mantenimiento

El propietario/operador debe realizar todo el mantenimiento periódico.



Nunca opere un generador dañado o defectuoso.

#### **ADVERTENCIA**

Alterar el limitador fijado de fábrica anulará la garantía.

#### ADVERTENCIA

El mantenimiento incorrecto anulará la garantía.

#### AVISO

El mantenimiento, reemplazo o reparación del sistema del control de emisión puede realizarse por cualquier persona o en un establecimiento de reparación de motores.

Complete oportunamente todo el mantenimiento programado. Corrija todos los problemas antes de operar el generador.

#### **₽** NOTA

Para obtener asistencia de servicio o repuestos, llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999.


#### Mantenimiento del motor

Para evitar arranques accidentales, retire y ponga a tierra el alambre de la bujía antes de realizar cualquier tipo de servicio.

#### Aceite

Cambie el aceite cuando el motor esté tibio. Consulte las especificaciones de aceite para seleccionar el aceite adecuado según su entorno de operación.

- 1. Retire el tapón de drenaje de aceite con un dado de 15 mm y una extensión.
- 2. Deje que el aceite se drene completamente.
- 3. Vuelva a colocar el tapón.
- 4. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite para agregar el aceite.
- 5. Agregue 1,16 cuartos de galón (1,1 L) de aceite y vuelva a colocar la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite.
- 6. Deseche el aceite usado en una planta aprobada para el tratamiento de desechos.



#### Bujías

- . Retire de la bujía el cable de la misma.
- 2. Use la herramienta para bujías que viene con el generador para retirarla.
- 3. Revise el electrodo en la bujía. Debe estar limpio y no desgastado para producir la chispa de encendido.
- 4. Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de 0,7 0,8mm (0,028 0,031 pulg.).
- 5. Al reemplazarla, consulte la tabla de recomendaciones sobre bujías.
- Atornille cuidadosamente la bujía en el motor.
- 7. Use la herramienta para bujías a fin de instalarla firmemente.
- 8. Conecte el alambre de la bujía en la misma.

#### **Mantenimiento**

#### Filtro de aire

- Retire la cubierta a presión que sujeta el filtro de aire al conjunto.
- 2. Retire el elemento de espuma.
- Lávelo con detergente líquido y agua. Estrújelo totalmente en un paño limpio hasta secarlo.
- 4. Satúrelo con aceite de motor limpio.
- 5. Estrújelo en un paño absorbente limpio para eliminar el exceso de aceite.
- 6. Coloque el filtro en el conjunto.
- 7. Vuelva a colocar la tapa del filtro y encájela en su lugar.

#### **Parachispas**

- Deje que el motor se enfríe completamente antes de dar servicio al parachispas.
- 2. Retire los dos tornillos que sujetan la placa protectora que retiene el extremo del parachispas al silenciador.
- 3. Retire la pantalla del parachispas.
- 4. Use un cepillo de alambre y elimine cuidadosamente los depósitos de carbono de la pantalla del parachispas.
- 5. Reemplace el parachispas si está dañado.
- 6. Coloque el parachispas en el silenciador y fijelo con los dos tornillos.



El no limpiar el parachispas menoscabará el rendimiento del motor.

#### Limpieza



NO rocíe el motor con agua.

El agua puede contaminar el sistema de combustible.

Use un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores del motor. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y el aceite. Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos del motor.

#### **Ajustes**

La mezcla de aire-combustible no es ajustable. El alterar el limitador puede dañar el generador y los dispositivos eléctricos y anulará la garantía. CPE le recomienda que se comunique con la línea de servicio llamando al 1-877-338-0999 para satisfacer todas sus demás necesidades de servicio y ajustes.

#### Programa de mantenimiento

Siga los intervalos de servicio indicados en el siguiente programa.

Dé servicio al generador más frecuentemente cuando lo opere en condiciones adversas.

Comuníquese con nuestra línea de ayuda llamando al 1-877-338-0999 para ubicar al proveedor de servicio más cercano certificado por Champion Power Equipment a fin de satisfacer sus necesidades de mantenimiento para el generador o el motor.

#### Cada 8 horas o diariamente Revise el nivel del aceite Limpie alrededor de la entrada de aire y el silenciador Primeras 5 horas Cambie el aceite Cada 50 horas o cada estación Limpie el filtro Cambie el aceite si está operando bajo cargas pesadas o en entornos calientes Cada 100 horas o cada estación Cambie el aceite Limpie/ajuste la bujía Revise/ajuste el espacio de la válvula \* Limpie el parachispas Limpie el tanque de combustible y el filtro Cada 250 horas Clean combustion chamber \* Cada 3 años Reemplace la línea de combustible

Debe ser llevado a cabo por propietarios con conocimiento o experiencia, o bien un proveedor de servicio certificado por Champion Power Equipment

#### Mantenimiento del generador

Cerciórese de mantener el generador limpio y correctamente almacenado. Opere la unidad en una superficie plana y nivelada en un entorno limpio y seco. NO exponga la unidad a condiciones extremas, polvo, suciedad, humedad excesivos ni a vapores corrosivos.



NO use una manguera de jardín para limpiar el generador.

El agua puede ingresar por las ranuras de ventilación y dañar los devanados del generador.

Use un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores del generador. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y el aceite. Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos del generador.

•

#### **Almacenamiento**

El generador debe arrancarse al menos una vez cada 14 días y dejarlo funcionar por lo menos durante 20 minutos. Siga estas pautas para el almacenamiento por tiempo prolongado.

#### Almacenamiento del motor

- 1. Deje que el motor se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Limpie el motor siguiendo las instrucciones de la sección "Mantenimiento".
- Drene completamente el combustible de la línea de combustible y el carburador para que no se forme resina.
- 4. Agregue un estabilizador dentro del tanque de combustible.
- 5. Cambie el aceite.
- 6. Retire la bujía y vierta en el cilindro aproximadamente ½ onza de aceite. Encienda el motor lentamente para distribuir el aceite y lubricar el cilindro.
- 7. Vuelva a colocar la bujía.

## Almacenamiento del generador

- 1. Deje que el generador se enfríe completamente antes de guardarlo.
- 2. Apague el suministro de combustible en la válvula de combustible.
- Limpie el generador siguiendo las instrucciones de la sección "Mantenimiento".
- 4. Guarde la unidad en un área limpia y seca.
- Guárdela en un lugar limpio y seco, lejos de la luz directa del sol.

### Especificaciones

#### Especificaciones del motor

Motor 389 cc OHV CPE Encendido Eléctrico

## Especificaciones del generador


Vatiaje de funcionamiento 6000 vatios Vatiaje de arrangue 7000 vatios Carga CA 120/240 V Cable neutro flotar Fase Única Frecuencia 60 Hz Capacidad de combustible 6,5 galones (25L) Peso 222,67 lbs. (101 kg) Altura 27,95 pulgadas (71 cm) Ancho 27,56 pulgadas (70 cm) 32,09 pulgadas (81,5 cm) Largo

#### Combustible

La capacidad de combustible es de 6,5 galones (25 L). Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo.

#### Aceite

La capacidad del aceite es de 1,16 ct. gal (1,1 L).



#### Bujías

Su generador viene equipado con una bujía de 3/4" de largo alcance (19mm). (Usar el llave de bujías próvido.)

Uso intermitente (menos de 1 hora/mes) o temperaturas más frías (inferiores a 60°F) NGK BR6ES o equivalente

Uso moderado (menos de 3 horas/mes) o temperaturas templadas (50-80°F) NGK BR7ES o equivalente

Uso extremo (continuo) o climas calurosos (80-100°F)


NGK BR8ES o equivalente

Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de 0,7 - 0,8mm (0,028 – 0,031 pulg.).

#### Espacio de la válvula

Entrada de 0,13-0,17mm (0,005 – 0,007 pulg.) Salida de 0,18-0,22mm (0,007 – 0,009 pulg.)

### Diagrama de partes



### Lista de partes


No.		Dossvinsián	Ctd
	Numero de parte	Descripción  Intermentar del motor	Ctd
1	ST02FD-05702005	Interruptor del motor	1
2	ST02FD-05302008	Cortacircuito de 2 amp	1
3	ST01FD-05701001-1	Interruptor, LED	1
4	DP03-00000000-2	Intelliguage	1
5	GB6175 M6	Tuerca M6	2
6	ST02FD-05502020	Tomacorriente L5-30R	1
7	ST02FD-05502022	Tomacorriente L14-30R	1
8	ST02FD-05502023	Tomacorriente L5-20R	2
9	GB5783 M6X22	Perno M6×22	1
10	ST02FD-05302001-L30	Cortacircuito de 30 amp	2
11	ST02FD-05302001-L20	Cortacircuito de 20 amp	2
12	ST05FD-05205002	Caja de control	1
13	GB818 M5×38	Tornillo M5×38	3
14	ST05FD-05215003	Portacables	1
15	ST05FD-05215009	Arandela aislante	1
16	ST05FD-05215001	Portacables	1
17	GB16674 M5X12	Perno de brida M5×12	2
18	ST05FD-1152001	Cubierta extrema	1
19	GB16674 M5×16	Perno de brida M5×16	5
20	ST02FD-02100010	Terminal	1
21	ST05F-1152030-CPE	Regulación de voltaje automática	1
22	ST02FD-02100008	Cubierta de junta del cepillo	1
23	ST05FD-1152035	Conjunto de cepillo	1
24	ST05FD-1152002	Cubierta extrema	1
25	ST05FD-1152004-5	Perno de brida M6×179	4
26	ST05FD-1152003-5	Cubierta de stator	1
27	ST05FD-1152005-5	Perno de brida M10×1.25×265	1
28	ST05FD-1152010-5	Conjunto de stator	1
29	GB7244 10	Arandela ø10	1
30	GB96 10	Arandela ø10	1
31	ST05FD-1152020-5	Comp. del rotor	1
32	GB5789 M6×8	Perno de brida M6×8	6
33	ST05FD-1151600	Cubierta	1
34	ST188FDE-1000000-GC	Motor	1
35	ST188F-1020001	Portacables	1
36	BG01-00000000	Dioda	1
37	5C24	Panel de control	1
38	GB5789 M6×12	Perno de brida M6×12	22
39	LT01-00000000	Luces, LED	1
40	ST182FD-1742003-UC	Parte inferior plana hecha de caucho	2
41	GB96 8×24×3	Arandela φ8	2
42	GB93 8	Arandela φ8	2
43	GB5789 M8×35	Perno de brida M8×35	2
44	ST05FD-1151400-1	Parte inferior plana hecha de caucho	1
45	ST05FD-1151300-1	Parte inferior plana hecha de caucho	1
46	GB6177 M8	Tuerca M8	6
47	GB6182 M10	Tuerca M10	2
48	GB6177 M10	Tuerca M10	2
49		Bastidor	1
50	ST05FD-0155-5 ST160F-1070001	Presilla	2
51	ST188FD-1160307-CARB	Mangueras de purga	1
52	ST168FD-1160307-CARB ST168FD-1070408-CARB	Presilla	2
52	31100LD-10\0409-CAKR	riesilid	

No.	Numero de parte	Descripción	Ctd
53	509.070014.00	Manguera de válvula	1
54	GB5789 M8×12	Perno de brida M8×12	4
55	ST188FD-1160400-CARB	Soportes del montaje de la cámara	1
56	ST05FD-1180011-CARB	Cámara de carbón	1
57	ST168FD-1160305-CARB	Codo	1
58	ST188FD-1070006A	Presilla	2
59	ST173F-1070001-CPE	Línea de combustible	1
60	ST02FD-04160000	Grifo de combustible	1
61	ST05FD-04711100-K	Tanque de combustible	1
62	GB819 M5×10	Tornillo M5×10	2
63	ST05FD-04711200-CARB	Medidor combustible	1
64	ST168F-1070400-K	Válvula dé la vuelta	1
65	ST168FD-1160200-CARB	Tapa del tanque de combustible	1
66	GB5789 M6×20	Pernon de brida M6×20	4
67	ST02FD-04100014	Arandela ø6	4
68	ST02FD-04100010	Caucho del tanque	4
69	ST188FD-1100001-G	Junta del silenciador	2
70	ST188FD-1101100-GC	Tubo de escape	1
71	GB16674 M8×25	Perno de brida M8×25	2
72	ST188FD-1090006	Soporte del limpiador de aire	1
73	GB6177 M6	Tuerca M6	1
74	GB848 8	Arandela ø8	2
75	GB93 8	Arandela ø8	2
76	GB6175 M8	Tuerca M8	2
77	GB5789 M6×12	Perno de brida M6X12	2
78	ST168FD-1100003-CARB	Arandela	1
79	ST168FD-1100300-CARB	Diafragmas del control de vacío	1
80	ST188FD-1100002-CARB	Silenciador	1
81	ST188FD-1100103	Junta del silenciador	1
82	ST188FD-1100104	Junta del silenciador	1
83	ST188FD-1180121	Conjunto del parachispas	1
84	ST188FD-1100010-88	Cubierta del parachispas	1
85	GB818 M5×14	Perno de brida M5×14	2
86	GB93 5	Arandela ø5	8
87	ST188FD-1100107-G	Junta del silenciador	1
88	GB5789 M8×20	Perno de brida M8×16	2
89	ST188FD-1101200	Junta del silenciador	1
90	GB5789 M8×20	Perno de brida M8×20	2
91	GB5789 M8×50	Perno de brida M8×50	2
92	ST188FD-1740001-C	Arandela	4
93	ST188FD-1745000-C	Pasador de chaveta	2
94	ST188FD-1741000-C	Mango	2
95	ST188FD-1741000-C	Caucho de mango	2
96	ST168FD-1741002-C	Alambre rojo de la batería (+)	1
97	ST168FD-1750002-C7	Alambre negro de la batería (+)	1
98		Arandela aislante	3
98	ST05FD-03011112 GB62 M6	Tuerca M6	2
100	ST05FD-03021111	Soporte de la batería	1
100	FM12180	Batería	1
102	ST05FD-03021104	Perno M6	2
103	ST05FD-03021110	Protector de batería	1
104	GB5789 M8X50	Perno de brida M8×50	2
105	GB5789 M8X25	Perno de brida M8×25	2
106	ST188FD-1743002-C	Amortiguador de caucho	2

## Especificaciones

No.	Numero de parte	Descripción	Ctd
107	ST05FD-03020301-84	Pata de apoyo	1
108	GB5789 M8X16	Perno de brida M8×16	2
109	ST05FD-03160001	Ala, tanque de combustible	2
110	ST188FD-1744002-T	Rueda	2
111	ST36QXG-03000002	Arandela aislante ø10.5×69.5	2
112	GB96 10	Arandela ø10	2
113	GB5782 M10×125	Perno M10×125	2
114	ST02FD-1152010-5	Alambre de puesta a tierra	1
115	GB97.1 6	Arandela ø6	6
116	GB93 6	Arandela ø6	6
117	ST188FD-1100106-G	Cubierta	1
118	509.070018.00	Insulador	1
119	GB97.1 5	Arandela φ5	9
120	ST05FD-1152007-5	Perno de brida M5×214	2
121	GB6175 M5	Tuerca M5	2
122	ST168F-1070006A	Filtro de combustible	1

### Diagrama de cableado



## Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El generador no arranca	Sin combustible	Agregue combustible
	Bujía defectuosa	Reemplácela
	Unidad cargada durante el arranque	Retire la carga de la unidad
El generador no arranca;	Nivel de aceite bajo	Llene el cigüeñal hasta el nivel
arranca, pero funciona bruscamente		correcto
		Coloque el generador en una
		superficie plana y nivelada
	Estrangulador en posición incorrecta.	Ajústelo.
	Alambre de la bujía suelto	Conéctelo a la bujía
El generador se apaga durante la operación	Sin combustible	Llene el tanque
	Nivel de aceite bajo	Llene el cigüeñal hasta el nivel
		correcto. Coloque el generador en una
		superficie plana y nivelada
El generador no puede proporcionar suficiente energía o se sobrecalienta	Generador sobrecargado	Revise la carga y ajústela. Vea la
	V 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	sección "Administración de la energía"
	Ventilación insuficiente	Revise si hay restricción de aire.
Sin salida de CA	Cable incorrectamente conectado	Cámbielo a un área bien ventilada  Revise todas las conexiones
Sin salida de CA	Dispositivo conectado defectuoso	Revise todas las coriexiones  Reemplácelo
	Cortacircuito abierto	Reinícielo
	Condensador defectuoso	Reemplácelo (centro de servicio)
		, , ,
	Conjunto de cepillo defectuoso	Remplácelo (centro de servicio)  Reemplácela (centro de servicio)
	Regulación de voltaje automática defectuosa	Reemplaceia (centro de servicio)
	Cableado suelto	Revise y apriete las conexiones del
	Ohre	cableado
El generador escila	Otro Limitador del motor defectuoso	Llame a la línea de ayuda.
El generador oscila  Disyunción repetida del cortacircuito		Comuníquese con la línea de ayuda
	Sobrecarga	Revise la carga y ajústela. Vea la sección "Administración de la energía"
	Cables o dispositivo defectuosos	Revise si hay alambres dañados,
		pelados o raídos. Reemplace el
		dispositivo defectuoso

#### Garantía

CHAMPION POWER EQUIPMENT GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

#### Calificaciones de garantía

Champion Power Equipment (CPE) registrará esta garantía una vez que reciba su tarjeta de inscripción de garantía y una copia de su recibo de venta de uno de sus locales CPE minoristas como comprobante de compra.

Envíe su registro de garantía y el comprobante de compra dentro de diez (10) días de la fecha en que adquirió el producto.

## Garantía de reparación/reemplazo

CPE garantiza al comprador original que los componentes mecánicos y eléctricos estén libres de defectos en materiales y mano de obra por un periódo de un año (piezas y mano de obra) y dos años (partes) de la fecha original de compra (90 diás (partes y mano de obra) y 180 diás (partes) para uso comercial e industrial). Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o reemplazo bajo esta garantiá son de exclusiva responsabilidad del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

## No devuelva la unidad al local de compra

Comuníquese con el servicio técnico de CPE, el cual diagnosticará todo problema por teléfono o correo electrónico. Si el problema no se corrige mediante este método, CPE, a su criterio, autorizará la evaluación, reparación o reemplazo de la parte o componente defectuoso en un centro de servicio de CPE. CPE le proporcionará un número de caso para obtener servicio de garantía. Consérvelo como referencia futura. Esta garantía no cubrirá las reparaciones o reemplazos no autorizados ni efectuados en un taller no autorizado.

#### Exclusiones de la garantía

Esta garantía no cubre las reparaciones y equipos siguientes:

#### **Desgaste normal**

Los generadores necesitan periódicamente repuestos y servicio para rendir en forma satisfactoria. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una parte o del equipo en su totalidad.

## Instalación, uso y mantenimiento

Esta garantía no regirá para partes y/o mano de obra si se considera que el generador ha sido dañado debido a uso indebido, negligencia, accidente, mal uso, se ha cargado más allá de lo que indican las especificaciones, si se ha modificado, instalado incorrectamente o se ha conectado incorrectamente a algún componente eléctrico. Esta garantía no cubre el mantenimiento normal tales como cambio de bujías y filtros de aire, ajustes, limpieza ni la obstrucción del sistema de combustible debido a acumulaciones.

#### Otras exclusiones

Esta garantía excluve:

Defectos cosméticos tales como pintura, calcomanías, etc.

Artículos de desgaste tales como elementos filtrantes, juntas tóricas, etc.

Partes accesorias tales como baterías de arranque y cubiertas de almacenamiento. Fallas debido a desastres naturales y otros sucesos de fuerza mayor que escapan al control del fabricante.

Problemas causados por partes que no sean repuestos originales de Champion Power Equipment.

Esta garantía no cubre los generadores usados como fuente de energía principal en lugar del suministro de la compañía de electricidad.

# Límites de la garantía implícita y daños consecuentes

Champion Power Equipment rechaza toda obligación de cubrir toda pérdida de tiempo,

del uso de este producto, flete, o cualquier reclamo incidental o consecuente por parte de cualquier usuario de este generador. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR

La unidad proporcionada en intercambio quedará sujeta a la garantía de la unidad original. La vigencia de la garantía para la unidad de intercambio se seguirá calculando según la fecha de compra de la unidad original.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden variar de una jurisdicción a otra. Es posible que en su estado usted tenga otros derechos, los cuales no se mencionan en esta garantía.

#### Información de contacto

#### Dirección

Champion Power Equipment, Inc. Customer Service 10006 Santa Fe Springs Rd. Santa Fe Springs, CA 90670

#### Servicio al cliente

Lunes – viernes 8:30 AM – 5:00 PM (hora estándar del Pacífico/hora de verano del Pacífico)

Sin costo: 1-877-338-0999 No. fax: 1-562-236-9429

#### Servicio técnico

Lunes – viernes 8:30 AM – 5:00 PM (hora estándar del Pacífico/hora de verano del

Pacífico)

Sin costo: 1-877-338-0999

tech@championpowerequipment.com

# Champion Power Equipment, Inc (CPE), La Junta de Recursos de Aire de California (CARB) y Organismo de Protección Ambiental de los EEUU. (United States Environment Protection Agency, U.S. EPA.) Garantía para el Sistema de Control de Emisiones

El motor Champion Power Equipment (CPE) cumple tanto con las reglamentaciones sobre emisión del Organismo de Protección Ambiental de los EE .UU . (EPA) como de la Junta de Recursos de Aire de California (CARB).

#### SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONFORME ESTA GARANTÍA:

La Junta de Recursos de Aire de California, EPA de EE.UU. Y CPE se complacen en explicar la garantía federal para sistemas de control de emisiones de motores pequeños no vehiculares año 2011 y posteriores. En California, los nuevos motores pequeños no vehiculares deben ser diseñados, fabricados y equipados de modo que cumplan las estrictas normas contra la contaminación del estado. En otros estados, los motores nuevos deben diseñarse, fabricarse y equiparse al momento de su venta, de modo que cumplan los reglamentos de EPA de EE.UU. para motores pequeños que no sean vehiculares. CPE debe garantizar el sistema de control de emisiones en los motores pequeños no vehiculares durante el período indicado a continuación, siempre que dicho motor no haya sido dañado debido a uso indebido, negligencia, modificaciones no aprobadas o mantenimiento incorrecto.

El sistema de control de emisiones puede incluir partes tales como el carburador, el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertidor catalítico y las líneas de combustible. También puede incluir mangueras, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con la emisión. Donde existan condiciones cubiertas por la garantía, CPE reparará sin costo el motor pequeño no vehicular incluyendo el diagnóstico de averías, las partes y la mano de obra.

#### COBERTURA DEL FABRICANTE PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES:

Este sistema de control de emisiones está garantizado por dos años, sujeto a las cláusulas antedichas. Si durante el período de garantía, la parte del motor relacionada con emisiones presenta defectos de materiales o mano de obra, CPE la reparará o reemplazará.

#### RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO EN CUANTO A LA GARANTÍA:

Como propietario de este motor pequeño no vehicular, usted tiene la responsabilidad de llevar a cabo el mantenimiento que se indica en el manual del propietario. CPE le recomienda conservar todos los recibos de mantenimiento del motor pequeño no vehicular, pero CPE no puede rechazar la garantía solamente por la falta de recibos o por la no realización del manteniendo programado.

No obstante ello, como propietario de este motor pequeño no vehicular, usted debe tener presente que CPE puede denegar la cobertura si el motor o una parte de éste presenta fallas debido a uso indebido, negligencia, accidente, modificaciones no aprobadas o mantenimiento incorrecto.

Usted tiene la responsabilidad de llevar este motor pequeño no vehicular a un centro servicio autorizado por CPE o centro servicio alternativo como se describe en seccion (3)(f.) abajo, un proveedor de CPE o a CPE, Santa Fe Springs, Ca. apenas el motor presente problemas. Las reparaciones bajo garantía deben completarse dentro de un período razonable no superior a 30 días.

Si tiene dudas acerca de sus derechos y responsabilidades conforme esta garantía comuníquese con:

Champion Power Equipment, Inc.
Customer Service
10006 Santa Fe Springs Road
Santa Fe Springs, CA 90670
Tel: 1-877-338-0999

La garantía de emisiones es una garantía contra defectos. Los defectos se determinan conforme el rendimiento normal del motor. La garantía no está relacionada con alguna prueba de emisiones vigente.

#### GARANTÍA PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

Las siguientes son cláusulas específicas relacionadas con la cobertura de garantía para el sistema de control de emisiones.

Garantía para el sistema de control de emisiones (garantía ECS) de motores pequeños no vehiculares de California año 1995 y posteriores (año 1997 y posteriores en otros estados):

**1. IDONEIDAD**: Esta garantía regirá para los motores pequeños no vehiculares California año 1995 y posteriores (año 1997 y posteriores en otros estados). El período de vigencia de la garantía de ECS comenzará a partir de la fecha en que el motor o equipo nuevo sea entregado al comprador original o usuario final, y se prolongará durante 24 meses consecutivos.

#### 2. COBERTURA PARA EMISIONES EN GENERAL

CPE garantiza al comprador original o usuario final del motor o equipo nuevo, y a cada comprador subsiguiente que cada motor pequeño no vehicular:

- a. Diseñado, construido y equipado de manera que cumpla con todas las regulaciones aplicables adoptadas por la Junta de Recursos del Aire de conformidad con su autoridad en los capítulos 1 y 2, Parte 5, División 26 del Código de Salud y Seguridad, y
- b. No presentará defectos de material ni mano de obra que causen la falla de una parte garantizada la cual debe ser idéntica en cuanto a materiales se refiere a la parte, tal como se describe en la solicitud de certificación del fabricante del motor, por un período de dos años.

### 3. LA GARANTÍA PARA PARTES RELACIONADAS CON EMISIONES SE INTERPRETARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- a. Toda parte garantizada cuyo reemplazo no esté programado como parte del mantenimiento exigido en el manual del propietario será garantizada durante el período de vigencia de la garantía de ECS. Si durante el período de vigencia de ésta garantía alguna parte fallara, ésta será reparada o reemplazada conforme el Apartado "d" siguiente. Toda parte reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía.
- b. Toda parte relacionada con emisiones garantizada y programada solamente para una inspección normal según se especifica en el manual del propietario quedará garantizada durante el período de vigencia de la garantía de ECS. Una afirmación en dichas instrucciones escritas que establezca algo similar a "reparar o reemplazar según sea necesario" no reducirá el período de garantía de ECS. Toda parte reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía.
- c. Toda parte relacionada con emisiones garantizada cuyo reemplazo esté programado como parte del mantenimiento exigido en el manual del propietario quedará garantizada durante el período anterior al primer motivo de reemplazo programado para dicha parte. Si la parte falla antes del primer reemplazo programado, ésta será reparada o sustituida por CPE conforme lo establecido en el Apartado "d" siguiente. Toda parte relacionada con emisiones reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía antes del primer motivo de reemplazo programado de dicha parte.
- d. La reparación o reemplazo de toda parte relacionada con emisiones garantizada por ECS será llevada a cabo sin costo alguno en un taller de servicio autorizado por CPE.
- e. Al propietario no se le cobrará el trabajo de diagnóstico que conduzca a la determinación de que la parte cubierta por la garantía ECS efectivamente presenta defectos, siempre que dicho diagnóstico se realice en un taller autorizado por CPE.
- f. CPE pagará por las reparaciones en garantía de las emisiones cubiertas en los centros de servicios no autorizados en las siguientes circunstancias:
- i. El servicio esta requerido en un centro de población con más de 100,000 habitantes según el Censo de los EE.UU. del año 2000, sin un centro de servicio autorizado, Y
- ii. El servicio esta requerido mas de 100 millas de un centro servicio autorizado por CPE. El limite de 100 millas no aplica a los estados siguentes: Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah and Wyoming.
- g. Durante la vigencia de la garantía, CPE será responsable de los daños causados a otros componentes originales del motor o por modificaciones aprobadas causadas directamente por la falla de una parte relacionada con emisiones cubierta por la garantía de ECS.

- h. Durante todo el período de vigencia de la garantía de ECS, CPE mantendrá en sus existencias suficientes partes relacionadas con emisiones para satisfacer la demanda esperada de dichas partes.
- i. Todo repuesto relacionado con emisiones que haya sido autorizado y aprobado por CPE puede ser utilizado como parte del mantenimiento o reparación bajo la garantía de ECS y se proporcionará sin costo para el propietario. Dicho uso no reducirá la obligación de la garantía de CPE.
- j. No se pueden usar partes complementarias ni alteradas para modificar o reparar el motor de CPE. Dicho uso anulará la garantía de ECS y será considerado como motivo suficiente para rechazar un reclamo de garantía de ECS. En consecuencia CPE no será responsable por las fallas de ninguna parte garantizada de un motor de CPE causada por el uso de una parte complementaria o modificada sin aprobación.

## PIEZAS RELACIONADO CON LAS EMISIONES INCLUYE LOS SIGUIENTES: (utilizando las partes de la lista válida para el motor)

Sistemas cubiertos por esta garantía	Descripción de partes
Sistema de dosificación del combustible	Regulador de combustible, Carburador y partes intérnales
Sistema de inducción de aire	Filtro de aire, Múltiple de entrada
Sistema de encendido	Parachispas y partes, Sistema de encendido de magneto
Sistema de escape	Múltiple de escape, catalytic converter
Diversas partes	Tubos, conexiones, sellos, juntas y abrazaderas asociadas
	con estos sistemas.
Emisiones evaporatorias	Tanque de combustible, la tapa del combustible, la línea de combustible, conexiones de la línea de combustible, abrazaderas, válvulas de alivio de presión, válvulas de control, solenoides de control, controles electrónicos, diafragmas del control de vacío, cables del control, uniones del control, válvulas de purga, mangueras de vapor, separador de líquido/vapor, cámara de carbón, soportes del montaje de la cámara y conector de la toma de purga del carburador

#### PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe llevar el motor de CPE o el producto en el cual está instalado, junto con su tarjeta de inscripción de garantía u otro comprobante de la fecha de compra original, a costa suya, a cualquier proveedor de Champion Power Equipment autorizado por Champion Power Equipment, Inc. para vender y dar servicio a dicho producto durante horas hábiles. Los reclamos de reparación o ajuste originados únicamente por defectos de material o mano de obra no serán denegados porque al motor no se le dio el mantenimiento ni uso apropiados.

Si tiene dudas acerca de sus derechos y responsabilidades conforme esta garantía, o para obtener servicio de garantía, por favor escriba o llame al Servicio al Cliente de Champion Power Equipment, Inc.:

Champion Power Equipment, Inc. 10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs, CA 90670 1-877-338-0999

**Atención: Customer Service**